

レーザーピーチ定番タイプの複合機・単機プリンター参考出力モードについて

	メーカー名	プリンター機種名 赤字は複合機	WEFY-120	WETY-145	追加設定条件
単機・複合機	沖データ	COREFIDO MC863	普通紙 ごく厚い紙		-
		COREFIDO MC542,MC573	普通紙 より厚い紙	普通紙 ごく厚い紙	-
		MICROLIN Vinci C941dn	粗い紙 ごく厚い紙		普通紙カラー設定 :転写力+3
		COREFIDO C811dn,C841dn	粗い紙 ごく厚い紙1		転写力+2
	富士 ゼロックス	Apeos Port-VI C7771	厚紙1		-
		DocuPrint C3360	厚紙2		-
		DocuPrint C4000d,C5000d	厚紙2 (D)		転写電圧 オフセット調整
	リコー	imagio MP C8003	厚紙4		-
		IPSiO SP C740	特殊用紙2		-
	キヤノン	ADVANCE C5250	厚紙1	厚紙2	-
	エプソン	Offirio LP S 9000	特厚紙(裏面)		-
	東芝TEC	e-STUDIO 2055C~5055C	厚紙2		-
	NEC	Multi Witer 9110C	厚紙2		-
カシオ	SPEEDIA SERIES GE-6000	ピーチ145		-	

(注意事項)

各メーカー主要機種につき、最適と思われるモードを掲載していますが、画質や搬送性を保証するものではありません。

必ず事前のプリントテストにて、画質や搬送性等をご確認の上、出力条件をご確認・ご判断ください。

必要に応じて、各追加設定条件等にて更なる最適モードを選択願います。

その他ご不明な点等につきましては、弊社までお問い合わせください。

ダイオーパーパプロダクツ株式会社